

# 1

## 役割と権限

契約に関する役割、現場に関する役割、各役割に与えられた権限を説明します。

アカウントを登録すると、**通常ユーザー**になります。



契約認証を行った人は、**契約者**になります。



契約者が現場作成権限を付与した人は、**現場作成者**になります。



現場作成者は作成した現場の**所有者**になり、所有者は招待した人に、**所有者、作成者、参照者**の権限を付与することができます。



※役割と権限の詳細は次ページを確認してください。

## 契約権限

### ■ 契約に関する役割

通常ユーザー	新規アカウント登録を行うと、すべてのアカウントはまず通常ユーザーとなります。 現場作成はできません。（※現場に招待してもらわないと作業できません。）
契約者	契約認証を行うと、通常ユーザーから契約者になります。 現場作成の他に、現場作成権限を他の通常ユーザーに与えることができます。
現場作成者	契約者から現場作成権限を与えられたユーザーです。 現場の作成が可能です。

### ■ 各役割に与えられた権限

	通常ユーザー	契約者	現場作成者
契約情報の閲覧		○	
現場作成権限の付与		○	
現場の新規登録		○	○
グループ管理	○	○	○

## 現場権限

### ■ 現場に関する役割

所有者	現場情報の管理、参加者の招待、参加者への権限設定ができます。 現場を作成したユーザーおよび契約者は、自動的に現場の所有者となります。 複数人所有者を設定することもできます。
作成者	現場内で、データの閲覧・登録・編集ができます。
参照者	現場内で、データの閲覧のみ可能です。

### ■ 各役割に与えられた権限

画面	機能	所有者	作成者	参照者
現場管理	現場情報	○	閲覧のみ	閲覧のみ
	参加者招待	○	×	×
	現場削除	○	×	×
現場ビューア	サポート許可/解除	○	×	×
	機器	○	○	接続のみ
	座標	○	○	閲覧のみ
	入力－計測－距離計測	○	○	閲覧のみ
	入力－計測－面積計測	○	○	閲覧のみ
	入力－計測－体積計測 <b>3D</b>	○	○	閲覧のみ
	入力－注釈	○	○	閲覧のみ
	施工－断面 <b>3D</b>	○	○	○
施工－施工状況 <b>3D</b>	○	○	○	

画面	機能	所有者	作成者	参照者
現場ビューア	カラーバーの編集 <b>3D</b>	○	○	×
	視点切替	○	○	○
	出力 - 画像出力	○	○	○
	出力 - URL 共有	○	○	×
	表示設定 - 点群表示 <b>3D</b>	○	○	○
	表示設定 - 図面表示	○	○	○
	表示設定 - 標高補正 <b>3D</b>	○	○	×
	ヘルプ	○	○	○
ファイル管理	フォルダー	○	○	閲覧のみ
	ファイル	○	○	閲覧のみ
	ダウンロード	○	○	○
設計ビューア <b>3D</b>	施工 - 断面	○	○	○
	視点切替	○	○	○
	出力 - 画像出力	○	○	○
	出力 - URL 共有	○	○	×
	表示設定 - 標高補正	○	○	×
	ヘルプ	○	○	○
点群ビューア <b>3D</b>	視点切替	○	○	○
	出力 - 画像出力	○	○	○
	出力 - URL 共有	○	○	×
	表示設定 - 点群表示	○	○	○
	表示設定 - 標高補正	○	○	×
	ヘルプ	○	○	○
3D モデルビューア <b>3D</b>	視点切替	○	○	○
	出力 - 画像出力	○	○	○
	出力 - URL 共有	○	○	×
	表示設定 - 標高補正	○	○	×
	ヘルプ	○	○	○
図面ビューア	データ領域	○	○	○
	出力 - 画像出力	○	○	○
	出力 - URL 共有	○	○	×
	背景色	○	○	○
	ヘルプ	○	○	○
パノラマビューア	URL 共有	○	○	×
	WebVR	○	○	○

画面	機能	所有者	作成者	参照者
出来形 <b>3D</b>	機器	○	○	接続のみ
	出来形－検査－検査情報	○	○	閲覧のみ
	出来形－検査－遠隔検査	○	○	閲覧のみ
	出来形－検査－検査結果一覧	○	○	○
	出来形－日々管理－計測点一覧	○	○	閲覧のみ
	出来形－日々管理－計測結果一覧	○	○	○
	視点切替	○	○	○
	出力－画像出力	○	○	○
	出力－URL 共有	○	○	×
	表示設定－検査設定	○	○	○
	表示設定－標高補正	○	○	×
	ヘルプ	○	○	○